

Установка

Закрепите двигатель на неподвижной основе, а фиксатор нити на "качалке". Один конец нити привяжите к фиксатору, а второй поместите в паз шкива так, чтобы нить свободно висела на несколько сантиметров.

Соедините двигатель с адаптером и включите в сеть. Нить натянется, при этом на шкив должны намотаться 3-5 витков нити!!!

Работа

Запуск - слегка подтолкните качалку.

Автоматическая остановка - через 15-20 минут, в зависимости от типа кровати.

После этого прибор способен заработать и от голосовой команды-крик ребёнка в том числе.

При любом вмешательстве человека в процесс работы моторчик автоматически останавливается.

При необходимости остановки до завершения цикла - "вмешайтесь" (просто подкачайте несколько раз рукой) и устройство прекратит работу. В этом случае запуск от голосовой команды отключается.

Примечание: при неправильном обращении происходит сбой работы устройства, для устранения - отключите и снова подключите питание.

Эффективность работы робота зависит от качества маятникового механизма - от толчка до полной остановки кровать должна качнуться не менее 10-ти раз.