

Добавил(а) Administrator
05.12.10 13:24 -



Фирма «TUTIS» благодарит Вас за покупку нашего изделия. Мы надеемся, что оно Вам удовлетворит Ваши ожидания. **ВНИМАНИЕ:** забота о безопасности Вашего ребенка, предупреждая, что перед началом пользования необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и сохранить ее на все время пользования.

СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Забота о безопасности вашего ребенка, проанализировав, ознакомившись с рекомендациями и сохранив ее. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом пользования необходимо учесть все блокировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Оставить ребенка в коляске без присмотра нежелательно.
- Перед использованием коляски убедитесь, что все составные механизмы были заблокированы.
- Всегда нужно использовать шассейный лист с барьерным поломом.
- Леска нагрузки, повисшая на рукоятку, приводит к потере устойчивости коляски.
- Не применяйте дополнительные материалы в изделии.
- Используйте шассей, когда ребенок не сидит самостоятельно.
- Сиденье не подходит для детей до 6 месяцев жизни.
- Изделие не может быть использовано для бега и езды на ровных колесах.
- Максимальная нагрузка коляски до 15 кг.
- Никогда не рекомендуется оставлять коляску с ребенком на неровной поверхности, даже тогда, когда была заблокирована на тормозах.
- Нельзя оставлять коляску, если какой-либо ее элемент был поврежден.
- Перед началом монтажа следует убедиться, что продукт и все его составные элементы исправны, если они повреждены, продукт не должен быть использован.
- Во время сборки и разбора коляски следует убедиться, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
- Во время использования регулирующие действия следует выполнять внимательно, что все движущие элементы коляски не соприкасаются с частями тела ребенка.
- Максимальная нагрузка коляски до 3 кг.
- Максимальная нагрузка сумки до 1,5 кг. Каждая сумка либо вешается на ручку коляски, либо вешается на ручку коляски, приводит к потере устойчивости.
- В коляске должны быть применены исключительно оригинальные части, утвержденные производителем.
- Выходя на бордюрный камень или другое ступеньку, следует поднять переднюю часть. Не следует опускать коляску на лестницу. Коляску необходимо прятать в недоступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Перед использованием коляски прочитайте данную инструкцию и сохраните ее на потом.
- Безопасность ребенка может быть под угрозой, если советы данной инструкции не будут соблюдаться.
- Коляска предназначена для детей от 0-36 месяцев до 15 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Чтобы разложить шассис, следует поднять его шассис (рис. 1), затем дернуть ручку, энергично потянуть вверх, до момента блокировки фиксатора (рис. 2,3). **ВНИМАНИЕ!** Перед началом складывания коляски убедиться, что блокирующий шассис ремешок, свободно, полностью, находится на правой стороне ручки.



(рис. 4), затем одновременно потянуть ручки по обеим сторонам ручки и толкнуть ее вниз. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом складывания шассиса следует учесть следующие моменты. В противном случае это действие может привести к повреждению ручки. **РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ РУЧКИ** Высота ручки можно подобрать к росту водителя коляски. С этой целью следует одновременно нажать кнопки, находящиеся по обеим сторонам ручки, одновременно, прерывисто и, отрегулировать ручку (рис. 5).



УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЕС

Чтобы наложить задние колеса следует нажать на заднюю кнопку на ободе колеса (рис. 6), затем вернуть ее на ось, до самого конца, отпустить кнопку и легко толкнуть до момента блокировки. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом установки колеса убедиться в правильности установки обоих колес.

АМОРТИЗАЦИЯ Колеса оснащены пружиной амортизации, которая автоматически регулируется при помощи специальных опорожнителей (рис. 7).

ПОВРАЧИВАЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА Колеса оснащены системой поворачиваемых передних колес с возможностью блокировки езды вперед. Чтобы зафиксировать передние колеса в положении тормоз следует нажать кнопку (рис. 8).

ТОРМОЗ Колеса оснащены стояночным тормозом. Чтобы заблокировать его следует нажать ногой его педаль (рис. 9). С целью снять блокировку нужно отпустить педаль. **ВНИМАНИЕ!** Нельзя оставлять коляску на наклонной поверхности, когда находится в ней ребенок, даже тогда, если тормоз заблокирован. **ВНИМАНИЕ!** Никогда нельзя ездить коляской с заблокированными тормозами.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ Чтобы установить люльку на шассис коляски, следует вставить ее в предназначенные для этого держатели (по два с каждой стороны коляски) (рис. 10). Люлька блокируется автоматически. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации коляски убедиться в правильности установки люльки (для держатели должны быть заблокированы). Чтобы снять люльку следует потянуть к середине красные рычажки, находящиеся в нижней части держателей по обеим сторонам коляски (рис. 11), затем потянуть люльку вверх. **ВНИМАНИЕ!** Не опускать шассис коляски, когда установлена на нее люлька.



КАПОШОН ЛЮЛЬКИ (КАПОР)

Люлька оснащена установленным капшоном. Капшон можно установить в желаемом положении, нажав кнопки по обеим сторонам (рис. 12). Капшон имеет удобную ручку, служащую для переноса люльки.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ СИДЕНЬЯ (отсоединяемая версия) (рис. 13) на шассис коляски, следует поместить его в предназначенные для этого держатели (по 2 с каждой стороны коляски) (рис. 10-11). Блокировка наступит автоматически. **ВНИМАНИЕ!** перед началом эксплуатации коляски убедиться в правильности установки сиденья (все держатели должны быть заблокированы).

КАПОШОН ДЛЯ СИДЕНЬЯ Сиденье оснащено капшоном. Чтобы установить его, следует вставить его защелки в предназначенные для этого держатели по обеим сторонам сиденья (рис. 12).

РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ Спинка регулируется в 4 положения. Подлокотники и ушки ее выдвигаются до желаемого положения. Чтобы опустить спинку следует потянуть вверх механический рычаг (рис. 14-15).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ Подножку можно отрегулировать, нажав одновременно боковые кнопки и установить подножку в желаемом положении (рис. 16-17).

БАРЬЕР Сиденье оснащено барьером безопасности. Устанавливая его, помещаем защелки в предназначенные для этого держатели по обеим сторонам сиденья (рис. 18-19). Целью его демонтажа следует нажать кнопки, находящиеся на защелках по обеим сторонам.



Добавил(а) Administrator
05.12.10 13:24 -



19. Вставить ремни в себя (рис. 19). После установки ремня следует застегнуть пояс, защищающий от выпадения ребенка (рис. 20).



20. **ВНИМАНИЕ:** всегда используйте башки ремня с защитным язычком. Ремни безопасности. Колеса оснащены 5-точечными ремнями безопасности. После посадки ребенка на сиденье следует застегнуть их, вводя язычок в замок (рис. 20) и застегнув ремни в замок. Чтобы расстегнуть ремни, надо нажать рычаг и вынуть его (рис. 20).



21. **ВНИМАНИЕ:** всегда используйте ремни безопасности, когда на сиденье находится ребенок.



22. **СУМКА** Колеса оснащены практичной сумкой, которая крепится к ручке коляски при помощи застёжки (рис. 22).



23. **МОНТАЖ АВТОКРЕСЛА** Колеса оснащены автокреслом для детей весом 0-11 кг. Чтобы установить автокресло над сиденьем, необходимо вставить его в держатели (по 2 с каждой стороны) (рис. 24). Болверка автоматическая. **ВНИМАНИЕ:** перед началом эксплуатации коляски убедиться в правильности установки автокресла (оба держателя должны быть заблокированы). После установки переподключить конструкцию автокресла, вводя язычок в предназначенный для этого пластиковый держатель при переключении (рис. 24).



24. **ВНИМАНИЕ:** перед началом эксплуатации коляски убедиться в правильности установки автокресла (оба держателя должны быть заблокированы). Автокресло имеет регулируемую ручку (рис. 23). Чтобы снять автокресло, следует потянуть рычажок, находящийся по обеим сторонам ручки (рис. 23).

УХОЖДЕНИЕ И ЧИСТКА

- Не следует снимать обивку коляски.
- Обивку коляски можно чистить влажной губкой или тряпкой, применяя деликатное чистящее средство.
- Следует контролировать состояние колес и чистить их от грязи и льда.
- Оси колес следует беречь, смазывая ось и ступицу машинным маслом.
- При возможном намокании коляски следует ее высушить, в металлическом ящике вытереть насухо тряпкой.
- Длительное воздействие солнечных лучей может привести к изменению цвета материалов и ткани коляски.
- Следует избегать контакта коляски и соленой воды.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Все рекламации по вопросам дефектов изделия следует подавать в пункт продаж.
2. Гарантийный ремонт делает производитель либо центр обслуживания, о котором информирует продавец.
3. Означенные дефекты коляски будут устранены бесплатно до 21 дня от даты поступления коляски на завод-изготовитель.
4. Гарантия продлевается на время проведения ремонта.
5. Способ ремонта коляски устанавливает компетентное лицо, ответственное за ремонт.
6. Коляска в ремонт принимается в чистом виде.
7. В случае порчи гарантийного талона, дубликат не выдается.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- Естественный износ, связанный с эксплуатацией.
- Повреждения, которые нанесены в результате использования не по назначению, не по инструкции обслуживания.
- Проведения ремонта не уполномоченным лицом.
- Повреждения по вине покупателя.
- Потеря цвета ткани при длительном воздействии солнечных лучей.